



Zeichenerklärung der Gebietsabflussbeiwerte (ABW):

■	ABW = 0,2
■	ABW = 0,3
■	ABW = 0,4
■	ABW = 0,5
■	ABW = 0,7
■	ABW = 0,9

Gebietsabflussbeiwertkarte
Markt Kreuzwertheim (M = 1:2000)
Ortsteil Kreuzwertheim - Teil II
 Bestandteil der Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS - EWS) des Marktes Kreuzwertheim vom
 Kreuzwertheim, den

Fuhrmann
 Erster Bürgermeister